INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N
	ACCENSIONE *POWER ON*	002
	ACCESSORIO *ACCESSORY*	003
	ACCESSORIO 1 *ACCESSORY 1*	004
	ACCESSORIO 2 *ACCESSORY 2*	005
	ACQUA *WATER*	007
	PARALLELO BATTERIA *BATTERY PARALLEL*	008
	NAVIGAZIONE *NAVIGATION*	009
	ANCORA *ANCHOR*	010
	TRIM SU *TRIM UP*	011
	TRIM GIÙ *TRIM DOWN*	012
	LUCI DI CORTESIA *COURTESY LIGHT(S)*	013
	TERGICRISTALLO SINISTRO *LEFT WIPER*	014
	TERGICRISTALLO DESTRO *RIGHT WIPER*	015
	NERO LASERIZZABILE *LASER ETCHABLE SOLID BLACK*	016
	ANTENNA *ANTENNA*	017

ICON	DESCRIPTION	P/N
	FRESA *CUTTER*	018
	AVVIAMENTO MOTORE *ENGINE START*	019
	COFANO CHIUSURA *HOOD CLOSED*	020
	COFANO APERTURA *HOOD OPEN*	021
	TROMBA *HORN*	022
	ACCELERATORE *THROTTLE*	023
	VAPORIZZATORE *WATER SPRAY*	024
	PROIETTORE *SPOT LIGHT(S)*	025
	FRECCIA *ARROW*	026
	PTO *PTO*	027
	PTO: VELOCITÁ DI ROTAZIONE *PTO: ROTATIONAL SPEED*	028
	FARO LAMPEGGIANTE *BEACON*	029
	LUCE PRINCIPALE *MASTER LIGHT(S)*	030
	FRECCIA ANTIORARIA *RADIAL ARROW COUNTERCLOCKWISE*	031
	FRECCIA ORARIA *RADIAL ARROW CLOCKWISEE*	032

ICON	DESCRIPTION	P/N
	LUCE CABINA *CABIN LIGHT(S)*	033
	LUCE POZZETTO *CABIN LIGHT COCKPIT*	034
	ANCORA SU *ANCHOR UP*	035
	ANCORA GIÙ *ANCHOR DOWN*	036
	RADIO *RADIO*	037
	ACQUARIO *LIVEWELL*	038
	DOCCIA *SHOWER*	039
	STRUMENTAZIONI *INSTRUMENTS*	040
	ARIA CONDIZIONATA *A/C*	041
	SATELLITE *SATELLITE*	042
	ECOSCANDAGLIO *DEPTH SOUNDER*	043
	ELETTRICITÁ *ELECTRIC*	044
	SENTINA *BILGE*	045
	POMPA SENTINA DI POPPA *AFT BILGE PUMP*	046
	POMPA SENTINA DI PRUA *FWD BILGE PUMP*	047

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N
	TERGICRISTALLO *WIPER WASH*	048
	RADAR *RADAR*	049
	BLOCCO *LOCK*	050
	VENTILATORE DI SENTINA *BILGER BLOWER*	051
	TERMOVENTILATORE *HEATER FAN*	052
	MACERATORE *MACERATOR*	053
	RIFORNIRE SERBATOIO *TANK FILL*	054
	SCOLARE SERBATOIO *TANK DRAIN*	055
	DIFFUSORI / LUCI DA LAVORO *SPREADER / WORK LIGHT(S)*	056
	NAVIGAZIONE / ANCORA *NAVIGATION / ANCHOR*	057
	LUCE STRUMENTAZIONE *INSTRUMENTS LIGHT(S)*	058
	PLAFONIERA *DOME LIGHT(S)*	059
	ANNULLA *CANCEL DISPLAY*	060
	RESET #1 *RESET #1*	061
	STAND-BY *STAND-BY*	062

ICON	DESCRIPTION	P/N
	IMPOSTAZIONI DI ATTIVAZIONE *ACTIVATION SETTINGS*	063
	ARRESTO MOTORE *ENGINE STOP*	064
	AVVIAMENTO MOTORE *ENGINE RUN*	065
	FRIZIONE *CLUTCH*	066
	FRENO A MANO *PARK BRAKE*	067
	ABBAGLIANTI FASCIO ALTO *HEAD LIGHT(S) / HIGH BEAM*	068
	ANABBAGLIANTI FASCIO BASSO *HEAD LIGHT(S) / LOW BEAM*	069
	LUCI DI PARCHEGGIO *PARKING LIGHT(S)*	070
	SPIA DI PERICOLO *HAZARD WARNING LIGHT(S)*	071
	LUCI DI POSIZIONE *CLEARANCE LIGHT(S) CJ006*	072
	LUCE NOTTURNA STRUMENTAZIONI *NIGHT TIME INSTRUMNTAL LIGHT*	073
	LAVACRISTALLO & LIQUIDO *WINDSHIELD WASHER & FLUID*	074
	LAVACRISTALLO FINESTRA POST. *REAR WINDOW WASHER / WIPER*	075
	SBRINATORE FINESTA POST *REAR WINDOW DEFROSTER*	076
	PENDENZA BENNA AVANTI *HEADER TILT FORWARD*	077

ICON	DESCRIPTION	P/N
	PENDENZA BENNA INDIETRO *HEADER TILT REARWARD*	078
	LAMA SOLLEVARE *DOZER BLADE RAISE*	079
	LAMA ABBASSARE *DOZER BLADE LOWER BOOM RAISE*	080
	ESCAVATORE BRACCIO SOLLEVARE *EXCAVATOR/BACKHOE BOOM LOWER*	081
	ESCAVATORE BRACCIO ABBASSARE *EXCAVATOR/BACKHOE*	082
	BENNA SOLLEVARE *LOADER BUCKET RAISE*	083
	BENNA ABBASSARE *LOADER BUCKET LOWER*	084
	BENNA MORDENTE APRIRE *CLAMSHELL BUCKET OPEN*	085
	BENNA MORDENTE CHIUDERE *CLAMSHELL BUCKET CLOSE*	086
	RAGNO APERTO *GRAPPLE OPEN*	087
	RAGNO CHIUSO *GRAPPLE CLOSE*	088
	SEGA CIRCOLARE FUORI *CIRCULAR SAW OUT*	089
	SEGA CIRCOLARE DENTRO *CIRCULAR SAW IN*	090
	VERRICELLO SROTOLARE *WINCH SPOOL OUT*	091
	VERRICELLO AVVOLGERE *WINCH SPOOL IN*	092

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N
	UTENSILE TAGLIO *CUTTING ELEMENT*	093
	ALZA UTENSILE TAGLIO *MOWER DECK RAISE*	094
	ABBASSA UTENSILE TAGLIO *MOWER DECK LOWER*	095
	ABBASSA CASSONE #1 *LOWER BED #1*	096
	ALZA CASSONE #1 *RAISE BED #1*	097
	AUTOMATICO/MANUALE *AUTO / MANUAL*	098
	FINESTRINO SINISTRO GIÙ *WINDOW DOWN LEFT*	099
	FINESTRINO SINISTRO SU *WINDOW UP LEFT*	100
	FINESTRINO DESTRO GIÙ *WINDOW DOWN RIGHT*	101
	FINESTRINO DESTRO SU *WINDOW UP RIGHT*	102
	LUCE DI SENTINA *BILGE LIGHT(S)*	103
	ACQUA FRESCA *FRESH WATER*	104
	ACQUA SALATA *SALT WATER*	105
	LUCE SUBACQUEA *UNDERWATER LIGHT(S)*	106
	LUCE TIMONE *HELM LIGHT(S)*	107

ICON	DESCRIPTION	P/N
	PROIETTORE POSTERIORE *AFT FLOOD LIGHT*	108
	PROIETTORI ANTERIORI *FWD FLOOD LIGHT*	109
	LUCI PONTE ANTERIORI *FWD DECK LIGHT*	110
	BABORDO PRUA GIÙ *PORT BOW DOWN*	111
	TRIBORDO PRUA GIÙ *STBD BOW DOWN*	112
	BABORDO PRUA SU *PORT BOW UP*	113
	TRIBORDO PRUA SU *STBD BOW UP*	114
	LUCE DI NAVIGAZIONE TXT *NAVIGATION LIGHT(S) TXT*	115
	LUCE DA LAVORO *WORK LIGHT(S)*	116
	PANNELLO DIMMER *PANEL DIMMER*	117
	BABORDO TERGICRISTALLO ON #1 *PORT WIPER ON #1*	118
	BABORDO TERGICRISTALLO OFF #1 *PORT WIPER OFF #1*	119
	MID TERGICRISTALLO ON *MID WIPER ON*	120
	MID TERGICRISTALLO OFF *MID WIPER OFF*	121
	DRITTA TERGICRISTALLO ON #1 *STBD WIPER ON #1*	122

ICON	DESCRIPTION	P/N
	DRITTA TERGICRISTALLO OFF #1 *STBD WIPER OFF #1*	123
	SALA MACCHINE DI SCARICO *ENGINE ROOM EXHAUST*	124
	RESET #2 *RESET #2*	125
	MESSAGGIO *MESSAGE*	136
	MONITOR *MONITOR*	137
	SOS *SOS*	138
	BABORDO TERGICRISTALLO ON #2 *PORT WIPER ON #2*	139
	BABORDO TERGICRISTALLO OFF #2 *PORT WIPER OFF #2*	140
	DRITTA DIETRO TERGICRI. ON #2 *STBD WIPER ON #2*	141
	DRITTA DIETRO TERGICR. OFF #2 *STBD WIPER OFF #2*	142
	POMPA GS *GS PUMP*	143
	PIANO *SLOW*	144
	MODALITÁ DI STERZATA *STEERING MODE*	145
	CONTROLLO OPERATORE *OPERATOR CONTROL*	146
	MODALITÁ LAVORO/VIAGGIO *WORK / TRAVEL MODE*	147

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N
	ASSE RILASCIO *AXLE RELASE*	148
	BLOCCO ASSE *AXLE LOCK*	149
	CARICO *LOAD IN*	150
	SCARICO *LOAD OUT*	151
	STERZO ANTERIORE/POSTERIORE *FRONT STEERING*	152
	STERZO PARALLELO *PARALLEL STEERING*	153
	STERZO CONVERGENTE *CONVERGING STEERING*	154
	BASSA VELOCITÁ *SLOW SPEED*	155
	VELOCITÁ MEDIA *MEDIUM SPEED*	156
	ERPICE ROTANTE *RIDGE CUTTER*	157
	TRITURATORE *SHREDDER*	158
	MAGNETE *MAGNET*	159
	MARTELLO DEMOLIZIONE *DEMOLITION HAMMER*	160
	ALLARME *ALARM*	161
	OFF *OFF*	162

ICON	DESCRIPTION	P/N
	ANTINEBBIA *FOG*	163
	RETRONEBBIA *REAR FOG*	164
	MIRROR *MIRROR HEATHER*	165
	SEGNALE D'ARRESTO *STOP SIGN*	166
	PARCHEGGIO *PARK*	167
	TERMOVENTILATORE I *HEATER FAN I*	169
	TERMOVENTILATORE II *HEATER FAN II*	170
	TERMOVENTILATORE III *HEATER FAN III*	171
	NUMERO 1 *NUMERAL 1*	172
	NUMERO 2 *NUMERAL 2*	173
	NUMERO 3 *NUMERAL 3*	174
	NUMERO 4 *NUMERAL 4*	175
	NUMERO 5 *NUMERAL 5*	176
	NUMERO 6 *NUMERAL 6*	177
	NUMERO 7 *NUMERAL 7*	178

ICON	DESCRIPTION	P/N
	NUMERO 8 *NUMERAL 8*	179
	NUMERO 9 *NUMERAL 9*	180
	POSIZIONE FASCIO *BEAM POSITIONS*	181
	BATTIPALO *PILE DRIVER*	182
	PROIETTORE POSTERIORE DX *AFT FLOOD LIGHT - RIGHT*	183
	PROIETTORE PROIETTORE SX *AFT FLOOD LIGHT - LEFT*	184
	LETTERA "D" *LETTER "D"*	185
	LETTERA "R" *LETTER "R"*	186
	DOSAGGIO ACQUA AUTOMATICO *AUTOMATIC WATER DOSAGE*	B187
	RISCALDAMENTO PARABREZZA *WINDSHIELD HEATING*	B188
	SEDILE RISCALDATO *SEAT HEATING*	B189
	LAVAGGIO BIDONE NEVE *SNOWBIN WASHSYSTEM*	B190
	LAVAGGIO GHIACCIO *ICEWASHSYSTEM*	B191
	IMPOSTAZIONE LAMA *BLADE SETTING*	B192
	DISPOSITIVI AUSILIARI *AUXILIARY DEVICES*	B193

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N
	LAVAGGIO A UGELLI *SCREW WASHSYSTEM*	B194
	LAVAGGIO A RUOTA *WHEEL WASHSYSTEM*	B195
	LUCE BIDONE NEVE *SNOWBIN LIGHT*	B196
	W. FASCIO *W. BEAM*	B207
	RDC LATO 1 *RDC SIDE 1*	B208
	SIMULAZIONE DI RECUPERO *RECOVERY SIMULATION*	B209
	SIMULAZIONE STABILITÁ *STABILITY SIMULATION*	B210
	DECELERA *DECELERATES*	B211
	AVVIO/ARRESTO MOTORE *ENGINE START / STOP*	B212
	ACCELERA *ACCELERATE*	B213
	VIBRO *VIBRATE*	B214
	POMPAGGIO *PUMPING*	B215
	ARRESTO POMPAGGIO *STOP PUMPING*	B216
	RISUCCHIO *SUCTION*	B217
	MESCOLATORE ORARIO *MIXER CLOCKWISE*	B218
	ARRESTO MESCOLATORE *STOP MIXER*	B219
	MESCOLATORE ANTIORARIO *MIXER ANTICLOCKWISE*	B220
	CONTROLLO MOTORE *MOTOR CHECK*	B221
	MOTORE DECREMENTO *MOTOR DECREASE*	B222
	MOTORE INCREMENTO *MOTOR INCREASE*	B223
	INVERSIONE *REVERSE*	B224
	AVVIO/ARRESTO MOTORE *MOTOR ON/OFF*	B225
	AVVIO, SIMBOLO - *START, SYMBOL -*	B226
	SPEGNIMENTO *STOP*	B227
	AVVIO/SPEGNIMENTO *START/STOP*	B228
	AVVIO/SPEGNIMENTO/PAUSA *START/STOP/PAUSE*	B229
	RESET #3 *RESET #3*	B230
	SCAVATRICE *DIGGER*	B231
	FILTRO OLIO IDRAULICO *HYDRAULIC OIL FILTER*	B232
	EFFICIENZA FRENI *PERFORMANCE BRAKES*	B233
	ROTAIA *REIL*	B234
	MOTORE *MOTOR*	B235
	APERTURA UTENSILE *OPEN TOOL*	B236
	MOTORE ROTAZIONE *MOTOR ROTATE*	B237
	BENNA *CLAMSHELL*	B238
	MAGNETE START *START MAGNET*	B239
	CESOIA *SHEAR*	B240
	MAGNETE DESTRA *MAGNET RIGHT*	B241
	MAGNETE SINISTRA *MAGNET LEFT*	B242
	40' *40'*	B243
	20' *20'*	B244
	BLOCCO APERTURA *OPEN LOCK*	B245
	STABILIZZATORE *STABILIZER*	B246
	STABILIZZATORE SU *STABILIZER UP*	B247
	STABILIZZATORE FUORI *STABILIZER OUT*	B248

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N
	STABILIZZATORE DENTRO *STABILIZER IN*	B249
	STABILIZZATORE Giù *STABILIZER DOWN*	B250
	LD *LD*	B251
	HD *HD*	B252
	ESSICCATORE *BLOW DRY*	B253
	SVM IN *SVM IN*	B254
	SVM ESTERNO *SVM EXTERN*	B255
	SVM 1% *SVM 1%*	B256
	SVM 3% *SVM 3%*	B257
	SVM ESERCIZIO *SVM PRACTICE*	B258
	MENU A-B *MENU A-B*	B259
	PORTASCALE SU *LADDER RACK UP*	B260
	PORTASCALE GIÙ *LADDER RACK DOWN*	B261
	VUOTO *BLANK*	B262
	BLOCCO TRAZIONE *TRANSFERT LOCK*	B263
	ATTIVAZIONE STABLIZZATORE *START STABILIZER*	B264
	VENTOLA *FAN*	B265
	STOP MOTORE ELETTRICO *STOP ELECTRIC MOTOR*	B266
	STOP MOTORE DIESEL *STOP DIESEL MOTOR*	B267
	ATTIVAZIONE RADIOCOMANDO *START REMOTE CONTROL*	B268
	ALLONTANA *SEND AWAY*	B269
	AVVICINA *BRING NEAR*	B270
	AGITATORE *MIXER*	B271
	RICIRCOLO *RECIRCLE*	B272
	STABILIZZATORE ROSSO *OUTRIGGER RED*	B273
	STABILIZZATORE BLU *OUTRIGGER BLUE*	B274
	STABILIZZATORE GIALLO *OUTRIGGER YELLOW*	B275
	STABILIZZATORE VERDE *OUTRIGGER GREEN*	B276
	AVVIO MOTORE *START MOTOR*	B277
	TORRE IN POSIZIONE DI RIENTRO *TOWER IN CLOSIN POSITION*	B278
	GO / TROMBA *GO / HORN*	B279
	PULSANTE DI EMERGENZA PREMUTO *EMERGENCY BUTTON PRESSED*	B280
	PIATTAFORMA POSIZIONE DI RIENTRO *RETRIEVAL POSITION PLATFORM*	B281
	CONSENSO E ARRESTO TRASLAZIONE *CONSENT AND STOP TRAVERSING MANEUVER*	B282
	CONSENSO MANOVRE PIATTAFORMA *CONSENT PLATFORMS MANEUVERS*	B283
	FILTRI OLIO INTASATI *OIL FILTER CLOGGED*	B284
	ARRESTO TRASLAZIONE *STOP TRAVERSING MANEUVER*	B285
	ROTAZIONE NASTRO CARICO *ROTATION LOAD TAPE*	B286
	ROTAZIONE NASTRO SCARICO *ROTATION UNLOAD TAPE*	B287
	PROTEZIONE FRESA *CUTTER PROTECTION*	B288
	SPECCHIO IDRAULICO *HYDRAULIC MIRROR*	B289
	APRI PORTA *DOOR OPEN*	B290
	USCITA TAPPETO SX *EXIT OF CARPET (LEFT)*	B292
	USCITA TAPPETO DX *EXIT OF CARPET (RIGHT)*	B293
	ROTAZIONE TAPPETO SX *ROTATION OF CARPET (LEFT)*	B294

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N
	ROTAZIONE TAPPETO DX *ROTATION OF CARPET (RIGHT)*	B295
	ROT. SPAZZOLA + *BRUSH ROT. +*	B308
	ROT. SPAZZOLA - *BRUSH ROT. -*	B309
	UP DOWN LEFT *UP DOWN LEFT*	B310
	UP DOWN RIGHT *UP DOWN RIGHT*	B311
	INVERSIONE TRASPORT. *TRANSPORT INVERSION*	B312
	LAVAGGIO TRASP. *TRANSPORT WASH*	B313
	SOLL. SOSPENSIONI *DAMPER LIFT*	B314
	ABBASSA SOSPENSIONI *DAMPER LOWER*	B315
	LIVELLAMENTO AUTO *AUTO LEVELLING*	B316
	RIBALTA CASSONE *FLIP BED*	B317
	ABBASSA CASSONE #2 *LOWER BED #2*	B318
	ALZA CASSONE #2 *RAISE BED #2*	B319
	ABBASSA CASSONE *DROP BED*	B320
	ABILITA COMANDI *CONTROLS ENABLE*	B321
	ABILITA CASSONE *ACTIVATE BED*	B322
	SQUOTIFILTRO *FILTER SHAKE*	B323
	LETTERA “H” *LETTER “H”*	B324
	SCARICO BETONIERA *MIXER UNLOADING*	B325
	CARICO BETONIERA *MIXER LOADING*	B326
	STOP BETONIERA *DRUM MIXER STOP*	B327
	SONDA LIVELLO *PROBE*	B328
	APERTURA MORSA *CLAMP OPEN*	B329
	CHIUSURA MORSA *CLAMP CLOSE*	B330
	NUMERO 0 *NUMERAL 0*	B331
	COPPIA VARIABILE - GIU' *VARIABLE TORQUE DOWN*	B332
	COPPIA VARIABILE - SU *VARIABLE TORQUE UP*	B333
	VELOCITA' VARIABILE - GIU' *VARIABLE SPEED DOWN*	B334
	VELOCITA' VARIABILE - SU *VARIABLE SPEED UP*	B335
	MAX *MAX*	B336
	SPAZZOLATRICE *BRUSHING TOOL*	B337
	UP DOWN CENTRALE *UP DOWN MID*	B338
	EASY START *EASY START*	B339
	SIMBOLO + *SYMBOL +*	B340
	CAFS WET *CAFS WET*	B341
	CAFS DRY *CAFS DRY*	B342
	FOAM *FOAM*	B343
	RESET #4 *RESET #4*	B346
	DOS MAX *DOS MAX*	B347
	STOP *STOP*	B348
	JIB ANTIORARIO *JIB CCW*	B356
	JIB ORARIO *JIB CW*	B357
	OUTHAUL IN *OUTHAUL IN*	B358
	OUTHAUL OUT *OUTHAUL OUT*	B359
	VANG IN *VANG IN*	B360

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N
	VANG OUT *VANG OUT*	B361
	BACKSTAY IN *BACKSTAY IN*	B362
	BACKSTAY OUT *BACKSTAY OUT*	B363
	CESOIA *SHEAR*	B364
	CARRELLO ANTERIORE *FRONT GEAR*	B365
	CARRELLO POSTERIORE *REAR GEAR*	B366
	MAGNETE SU *MAGNET UP*	B367
	MAGNETE GIU' *MAGNET DOWN*	B368
	ABBASSA NASTRO TRAMOGGIA *HOPPER EXTENSION FOLD IN*	B369
	ALZA NASTRO TRAMOGGIA *HOPPER EXTENSION FOLD OUT*	B370
	STABILIZZATORE DESTRO SU *RIGHT STABILIZER UP*	B371
	STABILIZZATORE DESTRO GIU' *RIGHT STABILIZER DOWN*	B372
	SBLOCCO *UNLOCK*	B373
	ACCELERA SCARICAMENTO *SPEED UP DISCHARGE*	B374
	RALLENTA SCARICAMENTO *SLOW DOWN DISCHARGE*	B375

ICON	DESCRIPTION	P/N
	ACCELERA NASTRO *SPEED UP CONVEYOR*	B376
	RALLENTA NASTRO *SLOW DOWN CONVEYOR*	B377
	APRI NASTRO INFERIORE *FOLD OUT LOWER CONVEYOR*	B378
	CHIUDI NASTRO INFERIORE *FOLD UP LOWER CONVEYOR*	B379
	ABBASSA NASTRO SUPERIORE *LOWER UPPER CONVEYOR*	B380
	ALZA NASTRO SUPERIORE *LIFT UPPER CONVEYOR*	B381
	AVVIO-SPEGNIMENTO *START-STOP*	B382
	CAMBIO DIREZIONE ROTORE *CHANGE DIRECTION OF ROTOR*	B383
	ROTORE LENTO ORARIO *ROTOR SLOW CW*	B384
	ROTORE LENTO ANTIORARIO *ROTOR SLOW CCW*	B385
	ENTER *ENTER*	B386
	SALITA AVVOLGICAVO *CABLE REWINDER UP*	B387
	DISCESA AVVOLGICAVO *CABLE REWINDER DOWN*	B388
	BLOCCO TORSIONE *TWIST LOCK*	B389
	SBLOCCO TORSIONE *TWIST UNLOCK*	B390

ICON	DESCRIPTION	P/N
	FLAP SU *FLAP UP*	B391
	FLAP GIU' *FLAP DOWN*	B392
	GANCIO LEGGERO *LIGHT HOOK*	B393
	STABILIZZATORE ANTERIORE SU *FRONT STABILIZER UP*	B394
	STABILIZZATORE ANTERIORE GIU' *FRONT STABILIZER DOWN*	B395
	STABILIZZATORE POSTERIORE SU *REAR STABILIZER UP*	B396
	STABILIZZATORE POSTERIORE GIU' *REAR STABILIZER DOWN*	B397
	BLOCCO ASSALE STRADA *ROAD AXLE LOCK*	B398
	COMPRESSORE *COMPRESSOR*	B399
	LUCI SALONE *SALOON LIGHTS*	B400
	VISTA POSTERIORE *REAR SCENE*	B401
	SOSPENSIONI SU *SUSPENSION UP*	B402
	SOSPENSIONI GIU' *SUSPENSION DOWN*	B403
	RAMPA DENTRO *RAMP IN*	B404
	RAMPA FUORI *RAMP OUT*	B405

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N
	SPAZZOLA LATERALE SX *LEFT BRUSH*	B406
	SPAZZOLA LATERALE DX *RIGHT BRUSH*	B407
	GRUPPO DI CARICO *LOADING GROUP*	B408
	ASPIRATORE *SUCTION #2*	B409
	SOLLEVAMENTO CASSONE *RAISE BED #2*	B410
	ABBASSAMENTO CASSONE *LOWER BED #2*	B411
	APERTURA CASSONE *OPEN BED*	B412
	CHIUSURA CASSONE *CLOSE BED*	B413
	RIBALTAMENTO CASSONE *TILT BED*	B414
	RIENTRO CASSONE *STRAIGHTEN BED*	B415
	SCUOTI FILTRO #2 *FILTER SHAKE #2*	B416
	BYPASS FILTRO *FILTER BYPASS*	B417
	ACQUA SEZIONE PICCOLA *WATER SMALL CROSS-SECTION*	B418
	ACQUA SEZIONE GRANDE *WATER LARGE CROSS-SECTION*	B419
	NO ACQUA - AGENTE CHIMICO *SPECIAL CHEMICAL - NO WATER*	B420
	RIAVVOLGIMENTO BOBINA *REEL REWIND*	B421
	PARCHEGGIO BOBINA *REEL PARKING*	B422
	NASTRO TRASPORTATORE ON *CONVEYOR BELT ON*	B435
	NASTRO TRASPORTATORE OFF *CONVEYOR BELT OFF*	B436
	ATTIVAZIONE VERRICELLO *WINCH, SPOOL ON*	B437
	RULLO TRITURATORE ON *BREAKING ROLLS ON*	B438
	RULLO TRITURATORE OFF *BREAKING ROLLS OFF*	B439
	RULLO TRITURATORE PAUSA *BREAKING ROLLS PAUSE*	B440
	RUOTA ANTERIORE ROTAZIONE ORARIA *FRONT WEEL CW*	B441
	RUOTA ANTERIORE ROTAZIONE ANTIORARIA *FRONT WEEL CCW*	B442
	RUOTA POSTERIORE ROTAZIONE ORARIA *REAR WHEEL CW*	B443
	RUOTA POSTERIORE ROTAZIONE ANTIORARIA *REAR WHEEL CCW*	B444
	ACCENSIONE NASTRI *TURN ON TAPES*	B445
	LENTA - VELOCE *SLOW - FAST*	B446
	ACCENSIONE FOTOCELLULA *TURN ON PHOTOCELL*	B447
	AUTOLEVEL AUTOMATICO *AUTOMATIC AUTOELEVATION*	B448
	TRASL. ORIZZONTALE SX *MOVE LEFT HORIZONTALLY*	B449
	TRASL. ORIZZONTALE DX *MOVE RIGHT HORIZONTALLY*	B450
	ACCENSIONE COCLEA *TURN ON ARCHIMEDE'S SCREW*	B451
	ACCENSIONE FALCETTO *TURN ON SICKLE*	B452
	SPOSTAMENTO SU ASPO *WRAP-REEL UP*	B453
	SPOSTAMENTO GIU' ASPO *WRAP-REEL DOWN*	B454
	RULLO VERTICALE SU *VERTICAL ROTOR UP*	B455
	RULLO VERTICALE GIU' *VERTICAL ROTOR DOWN*	B456
	RUOTA SU *WHEEL UP*	B461
	RUOTA GIU' *WHEEL DOWN*	B462
	AVVIO C1 *START C1*	B463
	AVVIO C2 *START C2*	B464
	PASSARE DA BAGNATO AD ASCIUTTO *SWITCH FROM WET TO DRY*	B465
	LEVA DEL CAMBIO *GEAR SHIFT*	B466

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N
	ANTINCASTRO SU *UNDERRUN UP*	B467
	ANTINCASTRO GIU' *UNDERRUN DOWN*	B468
	ANTINCASTRO AVVICINA *CLOSE UNDERRUN*	B469
	ANTINCASTRO ALLONTANA *OPEN UNDERRUN*	B470
	SOSPENSIONI POSTERIORI SU *REAR AXLE SUPPORT UP*	B471
	SOSPENSIONI POSTERIORI GIU' *REAR AXLE SUPPORT DOWN*	B472
	SOSPENSIONE SX POSTERIORE SU *LEFT REAR AXLE SUPPORT UP*	B473
	SOSPENSIONE DX POSTERIORE SU *RIGHT REAR AXLE SUPPORT UP*	B474
	SOSPENSIONE SX POST GIU' *LEFT REAR AXLE SUPPORT DOWN*	B475
	SOSPENSIONE DX POST GIU' *RIGHT REAR AXLE SUPPORT DOWN*	B476
	FRONT-WHEEL DRIVE *FRONT-WHEEL DRIVE*	B477
	LIVELLAMENTO *LEVELING*	B478
	ALTEZZA GUIDA *DRIVING HEIGHT*	B479
	ALTEZZA GUIDA SU *HEIGHT UP*	B480
	ALTEZZA GUIDA GIÙ *HEIGHT DOWN*	B481
	ALZA ASSALE *LIFT AXLE*	B482
	EVS *EVS*	B483
	ASSALE DI STERZO 2/3 *STEERING AXLE 2/3*	B484
	ALTEZZA CONTAINER DI CARICO *CONTAINER LOAD HEIGHT*	B485
	SISTEMA CARICO SILO *SILO LOAD SYSTEM*	B486
	CONTROLLO ALTEZZA SINISTRA *HEIGHT CONTROL LEFT*	B487
	CONTROLLO ALTEZZA DESTRA *HEIGHT CONTROL RIGHT*	B488
	BLOCCO DIFF. LONG. ANTERIORE *LONGITUDINAL DIFFERENTIAL LOCK FRONT*	B489
	BLOCCO DIFFERENZIALE ASSALE STERZO *DIFFERENTIAL LOCK STEER AXLE*	B490
	BLOCCO DIFFERENZ. ASSALE STERZO - POSTERIORE *DIFFERENTIAL LOCK REAR*	B491
	BLOCCO DIFF. LONG. POSTERIORE *LONGITUDINAL DIFFERENTIAL LOCK REAR*	B492
	TROMBA *HORN*	B493
	LOCK *BLOCCO*	B494
	ARROW LEFT *FRECCIA SINISTRA*	B495
	BLOCCO ROTAZIONE *LOCKING CRAINE ROTATION*	B496
	BLOCCA BRACCIO SU *LOCK UP ARM*	B497
	MODALITA' DI STERZATA *STEERING MODE*	B498
	BLOCCO ASSE *AXLE LOCK*	B499
	AVVIO COMPRESSORE *START COMPRESSOR*	B500
	AZIONA UNCINO *HOOK ENGAGEMENT*	B501
	ASSE FRONTALE SU *LIFT FRONTAL AXLE*	B502
	ASSE FRONTALE GIU' *LOWER FRONT AXLE*	B503
	BLOCCO ASSE SOLLEVABILE *LIFT AXLE LOCKING*	B504
	ASSE POSTERIORE SU *LIFT REAR AXLE*	B505
	ASSE POSTERIORE GIU' *LOWER REAR AXLE*	B506
	BLOCCO ASSE POSTERIORE *REAR AXLE BLOCKING*	B507
	GOMMA ANTERIORE SU *FRONT TIRE LIFT*	B508
	GOMMA POSTERIORE SU *REAR TIRE LIFT*	B509
	ALZA CABINA *LIFT CABINE*	B510
	AUMENTA PESO *MORE WEIGHT*	B511

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N
	POMPA RISCALDAMENTO OLIO *HEAT OIL PUMP*	B512
	BRUCIATORE *BURNER*	B513
	COMPRESSORE *COMPRESSOR*	B514
	PESO *WEIGHT*	B515
	TRIVELLA *DRILL*	B516
	VELOCITA' *SPEED*	B517

ICON	DESCRIPTION	P/N

ICON	DESCRIPTION	P/N